

# Internet Móvel Clix

## Guia de Instalação



### Conteúdo

Requisitos mínimos .....	2
Antes de instalar .....	2
Instalar a Internet Móvel .....	3
Desinstalar a Internet Móvel .....	3
Janela principal da Internet Móvel .....	4
Informações adicionais .....	5

---

## Requisitos mínimos

A Internet Móvel Clix requer o Windows® XP ou o Windows® Vista.

Para que a Internet Móvel funcione em perfeitas condições, verifique se o computador possui as seguintes características:

- 128MB de RAM ou superior.
- 50 MB de espaço no disco rígido, ou superior.
- Resolução de 800x600 pixels ou superior. Recomenda-se a utilização da resolução de 1024x768 pixels.

---

## Antes de instalar

### Ecrãs

Os ecrãs neste guia correspondem à utilização da Internet Móvel Clix num ambiente Windows XP. Executar esta aplicação noutros sistemas operativos Windows pode alterar o aspecto dos ecrãs, mas não diminui a funcionalidade do software.

### Ajuda Online

A Internet Móvel Clix possui uma linha de ajuda online, adequada ao contexto, à qual se pode aceder clicando na opção **Ajuda** ou premindo a tecla **F1**. Informações mais completas sobre como utilizar a Internet Móvel Clix podem ser encontradas nos ficheiros de ajuda.

### Serviço de Apoio ao Cliente

Se tiver alguma questão relativa à instalação ou à configuração da sua Internet Móvel, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente, através do número 16 100 (Grátis 24h/dia a partir da rede fixa; €0,30/min a partir da rede móvel).

---

## Instalar a Internet Móvel

Para instalar a Internet Móvel no seu computador, introduza o Modem USB na porta de leitura correspondente.

Se o programa de instalação não iniciar, execute as seguintes instruções:

1. No menu **Iniciar** (acessível na barra de tarefas), seleccione o comando **Executar**.
2. Seleccione a unidade que contém o Modem USB.
3. Execute o ficheiro AutoRun.exe.

Um assistente de instalação irá guiá-lo passo a passo através do processo de instalação, pedindo informações sempre que for necessário. Durante o processo de instalação, o conteúdo do Modem USB é copiado para o seu computador sendo criado um conjunto de pastas que irão conter os ícones desta aplicação.

Dependendo do sistema operativo, quando o processo de instalação estiver terminado o assistente de instalação pode pedir-lhe que reinicie o seu computador, para que todas as alterações feitas no sistema fiquem efectivas.

No final do processo de instalação a aplicação Internet Móvel Clix será executada sendo o Modem USB detectado e instalado automaticamente.

---

## Desinstalar a Internet Móvel

1. Na barra de tarefas do Windows, clique no menu **Iniciar** e seleccione **Painel de Controlo**. Abre-se a janela do Painel de Controlo.
2. Na lista, clique duas vezes na opção **Adicionar/Remover Programas**.
3. Seleccione o conjunto de programas da Internet Móvel Clix e clique no botão **Alterar/Remover**. Inicia-se assim o processo de desinstalação.

## Janela principal da Internet Móvel

Sempre que o Modem USB estiver ligado ao computador, pode iniciar uma sessão na Internet:



---

## Informações adicionais

### Atalhos do teclado

F1 Ajuda online

F6 Configuração genérica

### Site Internet

Visite o nosso site para obter as últimas informações sobre os nossos produtos e actualizações disponíveis:

Portal Clix: <http://www.clix.pt>

Área de Clientes: <http://cliente.clix.pt>

Apoio Técnico: <http://cliente.clix.pt/apoiotecnico>

Perguntas Frequentes: <http://faq.clix.pt/>

### Copyright e marcas registadas

Copyright © 2007 Huawei Technologies Co., Ltd.

#### Todos os direitos reservados

Estes tópicos de ajuda não podem ser reproduzidos de forma nenhuma, no seu todo ou em parte, sem autorização prévia por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd..

#### Marcas registadas



HUAWEI e Huawei são marcas registadas da Huawei Technologies Co., Ltd.. Todas as outras marcas mencionadas neste manual são propriedade dos respectivos detentores da marca.

#### Aviso

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços durante a elaboração deste manual para assegurar a exactidão dos conteúdos, mas as afirmações, informações e recomendações presentes neste manual não constituem nenhum tipo de garantia, expressa ou implícita.

## Internet Móvel Clix – Guia de Instalação

